



# КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ «TRACK»

ООО «Механика» 2016

Подвеска.....	3
Рулевое управление, тормозная система.....	6
Трансмиссия.....	8
Система охлаждения.....	10
Электрооборудование.....	12
Подача топлива.....	12
Топливный бак.....	14
Двигатель.....	15
Система выпуска.....	17
Рама.....	18
Корпус.....	19




рис. 1 Подвеска в сборе

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Подвеска в сборе 380 Norma	00000005503	2
2	Подвеска в сборе 380 Comfort	00000005501	2
3	Подвеска в сборе 500 Norma	00000005507	2
4	Подвеска в сборе 500 Comfort	00000005505	2
5	Гусеница 380	00000002171	2
6	Гусеница 500	00000002197	2




рис. 2 Детали подвески

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
<b>380 Norma</b>			
1	Рама подвески 380 Norma правая	00000005498	1
2	Рама подвески 380 Norma левая	00000005498	1
<b>380 Comfort</b>			
3	Рама подвески 380 Comfort левая	00000005497	1
4	Рама подвески 380 Comfort правая	00000005497	1
5	Рычаг №1 Comfort 380 левый	00000003169	1
6	Рычаг №1 Comfort 380 правый	00000003279	1
<b>500 Norma</b>			
7	Рама подвески 500 Norma правая	00000005500	1
8	Рама подвески 500 Norma левая	00000005500	1
<b>500 Comfort</b>			
9	Рама подвески 500 Comfort левая	00000005499	1
10	Рама подвески 500 Comfort правая	00000005499	1
11	Рычаг №1 Comfort 500 левый	00000003034	1

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
12	Рычаг №1 Comfort 500 правый	00000003280	1
<b>Детали</b>			
13	Рычаг №2,5 380	00000003170	2(3*)
14	Рычаг №3,4 380	00000003171	2
15	Натяжник 380	00000003168	1
16	Рычаг №2,5 500	00000003039	2(3*)
17	Рычаг №3,4 500	00000003038	2
18	Натяжник 500	00000003048	1
19	Пружина 10x73x320	00000002811	3
20	Пружина 11x75x320	00000001954	2
21	Ролик опорный	00000004688	12
22	Ось поддерживающего ролика 1	00000003043	1
23	Ось поддерживающего ролика 2	00000003043	1
24	Подшипник приводного вала	00000001225	1
25	Ролик поддерживающий	00000001524	2
26	Амортизатор	00000002857	1
27	Пружина натяжника	00000002174	1
28	Болт натяжника	00000003325	1
29	Направляющая натяжника	00000000248	2
30	Ось сайлентблоков рычага	00000003459	5
31	Сайлентблок	00000000130	10
32	Ограничитель хода рычага	00000002882	5
33	Отбойник хода сжатия	00000002009	5
34	Заглушка ролика	00000000764	12
35	Втулка ограничителя хода рычага	00000003047	5

\*-комплектация Norma




рис. 3 Рулевое управление и тормоза

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Руль	00000000337	1
2	Грипса	00000000176	2
3	Ручка тормоза	00000000180	1
4	Крепление руля компл.	00000000174	1
5	Рулевой вал	00000000340	1
6	Кулачок	00000000179	1
7	Втулка тормозного цилиндра	00000000287	2
8	Цилиндр тормозной левый	00000000181	1
9	Цилиндр тормозной правый	00000000182	1
10	Трубка тормозная	00000001230	1
11	Трубка рулевого управления	00000001229	2
12	Шланг ручки тормоза	00000001231	1
13	Тройник тормозных суппортов	00000000187	1
14	Шланг суппорта тормоза	00000001233	2
15	Шланг суппорта управления	00000001232	2

<b>№ позиции</b>	<b>наименование детали</b>	<b>кат. номер</b>	<b>кол-во</b>
16	Колодки суппорта тормоза к-т. 2 шт.	00000000918	2 комп.
17	Колодки суппорта управления к-т. 4 шт.	00000000922	1 комп.
18	Диск тормозной	00000000107	2
19	Фиксатор тормозного шланга	00000000186	3
20	Воздуховод охлаждения тормозов	00000000172	1
21	Электро вентилятор охлаждения тормозов	00000000171	1
22	Суппорт тормоза в сборе левый	00000000109	1
22	Суппорт тормоза в сборе правый	00000000110	1
23	Суппорт управления в сборе левый	00000000113	1
23	Суппорт управления в сборе правый	00000000112	1
24	Банджо-болт М10	00000000639	3
24	Банджо-болт М10х1.25	00000001417	6
25	Шайба уплотнительная	00000000640	18
26	Накладка на руль	00000001236	1
27	Втулка руля	00000000272	1




рис. 4 Трансмиссия

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	КПП	00000005831	1
2	Кулиса кпп	00000002026	1
3	Трос выбора передач к-т. 2шт.	00000000163	1
4	Приводной вал	00000000158	2
5	Подшипник самоцентрирующийся 207 LDK	00000000157	4
6	Стопорное кольцо	00000001200	2
7	Звезда ведомая 22	00000002787	2
8	Звезда ведомая 24	00000004894	2
9	Цепь приводная 59 (для звезды 22,24)	00000003391	1,13мх2
10	Цепь приводная 61 (для звезды 26)	00000003391	1,17мх2
11	Приводной барабан 380	00000002179	2
12	Приводной барабан 500	00000002320	2
13	Сальник входного вала кпп	00000006039	1
14	Вариатор ведущий	00000001304	1
15	Втулка ведущего вариатора	00000005380	1



<b>№ позиции</b>	<b>наименование детали</b>	<b>кат. номер</b>	<b>кол-во</b>
16	Ремень вариатора	00000000119	1
17	Вариатор ведомый	00000001303	1
18	Чехол рычага КПП	00000002843	1
19	Втулка ведущего вариатора в сборе	00000005380	1
20	Пластиковый ролик ведомого вариатора	00000005378	4
21	Фрикционная шайба пружины ведомого вариатора	00000005379	1
22	Храповик ведомого шкива	00000005377	1




рис. 5 Система охлаждения

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Радиатор большой	00000004896	1
2	Радиатор малый	00000000165	1
3	Труба системы охлаждения 1 Standart	00000000333	1
	Труба системы охлаждения 1 Compact	00000002286	1
4	Труба системы охлаждения 2	00000006070	1
5	Электродвигатель вентилятора в сборе	00000000167	2
6	Диффузор большого радиатора	00000004907	1
7	Диффузор малого радиатора	00000000168	1
8	Шланг большого радиатора верхний	00000001156	1
9	Шланг большого радиатора нижний	00000001156	1
10	Шланг отвода воздуха большого радиатора	00000000659	1
11	Тройник большой	00000004756	1
12	Шланг малого радиатора верхний	00000004751	1
13	Шланг малого радиатора нижний	00000004751	1
14	Шланг отвода воздуха малого радиатора	00000000659	2

<b>№ позиции</b>	<b>наименование детали</b>	<b>кат. номер</b>	<b>кол-во</b>
15	Тройник малый	00000001099	1
16	Шланг системы охлаждения двигателя 1	00000000658	1
17	Шланг системы охлаждения двигателя 2	00000000889	1
18	Шланг системы охлаждения двигателя 3	00000000889	1
19	Шланг системы охлаждения двигателя 4	00000000658	1
20	Расширительный бачок	00000000614	1
21	Пробка расширительного бачка	00000000892	1
22	Термостат	00000001535	1




рис. 6 Электрооборудование и подача топлива

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Жгут проводов корпусный	00000001329	1
2	ЭБУ SQR372	00000000645	1
	ЭБУ SQRB2G06	00000003613	1
3	Жгут проводов ДВС SQR372	00000001188	1
	Жгут проводов ДВС SQRB2G06	00000004240	1
4	Сигнал звуковой	00000001450	1
5	Вентилятор охлаждения радиатора	00000000167	2
6	Фонарь левый	00000001235	1
7	Датчик скорости	00000000898	1
9	Трос дроссельной заслонки	00000000178	1
10	Фонарь правый	00000001234	1
11	Аккумуляторная батарея	00000000194	1
12	Электро вентилятор охлаждения тормозов	00000000171	1
13	Выключатель «массы»	00000002311	1
14	Топливный шланг	00000000659	1

<b>№ позиции</b>	<b>наименование детали</b>	<b>кат. номер</b>	<b>кол-во</b>
15	Держатель ручки «газа»	00000000177	1
16	Розетка 12В	00000000376	1
17	Панель приборов	00000000149	1
18	Фара	00000005763	2
19	Штуцер топливный (2 отвода)	00000000189	1
20	Блок кнопок	00000000375	1
21	Штуцер топливный (прямой)	00000000188	1
22	Ремень крепления топливного бака	00000000190	2
23	Штуцер топливный (угловой)	00000000661	1
24	Фильтр топливный	00000000192	1




рис. 7 Топливный бак

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Бензонасос в сборе	00000000121	1
2	Прокладка бензонасоса	00000000122	1
3	Кольцо прижимное	00000000123	1
4	Горловина заливная	00000000200	1
5	Бак топливный	00000000327	1
6	Шланг	00000000397	1
7	Фланец заливной горловины	00000000360	1
8	Прокладка фланца заливной горловины	00000000361	1
9	Бак топливный в сборе	00000000359	1




рис. 8 Двигатель

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Датчик абсолютного давления	00000001255	1
2	Датчик положения дроссельной заслонки	00000001654	1
3	Регулятор холостого хода	00000002367	1
4	Датчик положения распредвала SQR372	00000002361	1
5	Модуль зажигания SQR372	00000001964	1
6	Датчик температуры	00000002165	1
7	Термостат SQR372	00000001535	1
8	Датчик положения коленвала SQR372	00000000117	1
9	Датчик детонации SQR 372	00000002363	1

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
10	Фильтр масляный	00000000899	1
11	Стартер в сборе	00000000116	1
12	Датчик аварийного давления масла	00000002365	1
13	Ремень привода вспомогательных агрегатов	00000002250	1
14	Коллектор выпускной SQR372	00000003730	1
	Коллектор выпускной SQR472	00000004204	1
	Коллектор выпускной SQRB2G06	00000004328	1
15	Датчик концентрации кислорода	00000000602	1
16	Щуп уровня масла	00000000752	1
17	Генератор в сборе	00000001655	1
18	Провода высоковольтные SQR372	00000003524	К-Т
	Провода высоковольтные SQR472	00000005679	К-Т
	Провода высоковольтные SQRB2G06	00000006046	К-Т
19	Свеча зажигания	00000001017	2(3,4)
20	Рампа топливная SQR372	00000006047	1
	Рампа топливная SQR472	00000006048	1
	Рампа топливная SQRB2G06	00000006049	1
21	Форсунка топливная SQR372	00000006051	3
	Форсунка топливная SQR472	00000006050	4
	Форсунка топливная SQRB2G06	00000006052	2
22	Узел дроссельной заслонки (в сборе)	00000003407	1
23	Впускной коллектор SQR372	00000006053	1
	Впускной коллектор SQR472	00000006054	1
	Впускной коллектор SQRB2G06	00000006055	1
24	ДВС SQR372 (в сборе)	00000000114	1
	ДВС SQR472 (в сборе)	00000003600	1
	ДВС SQRB2G06 (в сборе)	00000003599	1
25	Прокладка ГБЦ SQR372	00000006062	1
	Прокладка ГБЦ SQR472	00000005681	1
	Прокладка ГБЦ SQRB2G06	00000006063	1
26	Прокладка крышки клапанов SQR372	00000006064	1
	Прокладка крышки клапанов SQR472	00000005682	1
	Прокладка крышки клапанов SQRB2G06	00000006065	1
27	Прокладка впускного коллектора SQR372	00000006058	1
	Прокладка впускного коллектора SQR472	00000005684	1
	Прокладка впускного коллектора SQRB2G06	00000006059	1
28	Прокладка выпускного коллектора SQR372	00000006060	1
	Прокладка выпускного коллектора SQR472	00000005683	1
	Прокладка выпускного коллектора SQRB2G06	00000006061	1






рис. 9 Система выпуска

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Глушитель	00000001180	1
2	Терморукав	00000001440	2
3	Хомут глушителя	00000001167	1
4	Хомут ленточный	00000001441	2
5	Труба приемная	00000006066	1
6	Прокладка приемной трубы	00000000723	1
7	Термолента	00000000597	1,5 м




рис. 10 Рама

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Рама Standart	00000000329	1
2	Рама Compact	00000002260	1
3	Поперечина подвески 380	00000002048	2
4	Поперечина подвески 500	00000002494	2
5	Поперечина подвески 500 Compact	00000002264	2
6	Подрамник Standart	00000000344	1
7	Подрамник Compact	00000002263	1
8	Тяга радиатора	00000004755	1
9	Опора ДВС передняя	00000000346	1
10	Сайлентблок передней опоры	00000000130	2
11	Опора ДВС задняя	00000000347	1
12	Подушка ДВС	00000004935	2




рис. 11 Корпус

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Верхний корпус Standart	00000000374	1
2	Верхний корпус Compact	00000002292	1
3	Нижний корпус Standart	00000000320	1
4	Нижний корпус Compact	00000002275	1
5	Привальник	00000000197	1
6	Пластины крепления привальника	00000000198	5
7	Сидение переднее Norma	00000004533	1
8	Сидение переднее Comfort	00000005871	2
9	Накладка передней фары левая	00000005468	1
10	Накладка передней фары правая	00000005468	1
11	Накладка заднего левого фонаря	00000004728	1
12	Накладка заднего правого фонаря	00000004728	1
13	Корпус сальника приводного вала	00000000318	2
14	Сальник 35X72	00000000137	2
15	Защита уплотнения приводных валов	00000000292	2
16	Пластина уплотнения поперечин	00000000317	4
17	Крышка капота двигателя	00000000757	1
18	Защитный экран глушителя	00000001207	1
19	Люк технологический	00000000254	1
20	Ручка переднего пассажира	00000000357	1
21	Накладка кулисы	00000000653	1
22	Дренажная пробка	00000000155	1
23	Защита днища Standart	00000002436	1
24	Защита днища Compact	00000002435	1
25	Полик Standart	00000000378	1
26	Полик Compact	00000002298	1
27	Комплект перегородок Standart	00000000400	1
28	Комплект перегородок Compact	00000002295	1
29	Тягово-сцепное устройство в сборе	00000003106	1
30	Кольцо монтажное	00000004134	1